

# JANUS-TN 操作說明

基本設定		基本操作	注意事項
<h3>設定管理者密碼</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續按住電子鎖之電池座下方的設定鍵 5 秒，出現嗶 2 短聲且紅燈長亮後放開。</li> <li>2. 輸入「新管理者密碼」並按【#】字鍵。</li> <li>3. 再次輸入「新管理者密碼」並按【#】字鍵。</li> <li>4. 出現「登低~登低~」後，即完成設定。</li> </ol>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 密碼皆由 4 ~ 12 位任意數字組成。</li> <li>● 感應手機或卡片時，請將手機 NFC 天線或卡片置於電子鎖感應區前方 2 公分內。</li> <li>● 亂數數字功能原廠設定為開啟，在每次開始使用數字面板時，請先以任意順序觸碰亂數亮起的兩個數字後，繼續操作。</li> </ul>	<h3>配對管理者手機</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Google play 下載 Key Butler 或掃描第二頁 QR Code</li> <li>2. 開啟手機軟體 Key Butler 後，點選「新增鎖」。</li> <li>3. 輸入電子鎖 DIN 碼 JANUSTN 及名稱。</li> <li>4. 在點擊【&gt;】後，會顯示教學頁面。配對時，請保持您的手機在此頁面。</li> <li>5. 持續按住電子鎖之電池座下方的設定鍵 5 秒，出現嗶 2 短聲且紅燈長亮後放開。</li> <li>6. 電子鎖正確感應到手機且通訊成功後，電子鎖出現「登低~登低~」即完成配對。</li> <li>7. 操作說明詳見 Key Butler 使用手冊。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將已設定完成的卡片或手機置於電子鎖感應區前方約 2 公分內，感應正確會聽到一短聲，同時藍燈閃一下，表示已解鎖。</li> <li>2. 使用已設定的密碼解鎖，請先以手觸碰數字面板，再以任意順序觸碰亂數亮起的兩個數字，接著隨意輸入一串包含密碼的數字並按【#】字鍵，密碼正確會聽到一短聲，同時藍燈閃一下，表示已解鎖。 ※原廠預設亂數數字及密碼防窺功能為開啟。 ※出廠預設之管理者密碼為 12345678，第一次使用應更換為新的管理者密碼。</li> <li>3. 解鎖後，在 5 秒內壓下把手，即可開門。</li> <li>4. 超過 5 秒未開門，門鎖會自動上鎖。</li> <li>5. 當解鎖錯誤達 3 次時，門鎖會發出警報並且停止運作 3 分鐘。</li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不同廠商發行的卡片其內部結構不同且卡片品質也會有差異，因此會影響卡片和電子鎖的感應位置、距離及判讀時間。</li> <li>● 不同廠牌或型號的 NFC 手機其天線位置及結構不同且品質也會有差異，因此會影響手機和電子鎖的感應位置、距離及判讀時間，請先找出您手機的 NFC 最佳感應位置，讓此位置與門鎖感應區重疊。</li> <li>● 本產品屬於低功率無線產品，卡片放置於皮夾內可能會有無法讀取的情形。</li> <li>● 如果電池完全沒電導致門鎖無法正常工作，請到附近的便利商店購買 9V 電池，以 9V 電池緊急供電後，使用設定完成的卡片、手機或密碼解鎖開門。</li> </ul> 
<h3>新增卡片與手機使用者</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入「管理者密碼」並按【*】字鍵。</li> <li>2. 選擇功能代碼【1】新增使用者。</li> <li>3. 選擇功能代碼【1】新增卡片與手機使用者。</li> <li>4. 電子鎖正確感應到卡片或手機。</li> <li>5. 電子鎖發出「登低~登低~」表示完成新增。</li> <li>6. 重複步驟 4~5 可連續新增卡片或手機使用者。</li> <li>7. 按【*】字鍵兩次，結束設定。</li> </ol>	<h3>新增密碼使用者</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入「管理者密碼」並按【*】字鍵。</li> <li>2. 選擇功能代碼【1】新增使用者。</li> <li>3. 選擇功能代碼【2】新增密碼使用者。</li> <li>4. 輸入「新使用者密碼」並按【#】字鍵。</li> <li>5. 再次輸入「新使用者密碼」並按【#】字鍵。</li> <li>6. 電子鎖發出「登低~登低~」表示完成新增。</li> <li>7. 重複步驟 2~6 可再新增一組使用者密碼。</li> <li>8. 按【*】字鍵，結束設定。</li> </ol>	<h3>產品規格</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質：外觀(銅)、鎖腹突出物(不銹鋼)</li> <li>● 鎖體：美式 ANSI 一級重型鎖腹</li> <li>● 適用門厚：40 ~ 60mm</li> <li>● 適用鎖距：2-3/4" (70mm)</li> <li>● 操作環境：0°C ~ 60°C</li> <li>● 輸入電壓：6VDC (LR6-AA*4, 2500mAh)</li> <li>● 開鎖方式：手機、卡片、密碼、機械鑰匙</li> <li>● 卡片規格：符合 RFID (Mifare) 規範</li> <li>● 感應距離：0 ~ 2cm</li> <li>● 判讀時間：&lt; 1 秒</li> <li>● 軟體需求：手機軟體 Key Butler</li> <li>● 低電量警示：當電池電量不足時，每次解鎖皆會有連續十短聲及紅燈閃爍警示，請於 7 天內更換電池。</li> </ul>	<h3>保固說明</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本產品僅建議使用鹼性電池，其他類型電池（如：碳鋅）可能因電池特性不同導致門鎖產生錯誤的動作。</li> <li>● 3 號鹼性電池識別方式：電池上印有『Size AA』、『Alkaline』及『LR6』等字樣。</li> <li>● 選購離包裝上使用期限較遠的電池，會有較佳的供電品質；超過使用期限的電池，請回收不要再使用。</li> <li>● 建議選購防漏性能較佳的鹼性電池，避免電池液外漏造成污染甚至毀損產品。</li> <li>● 請勿混合使用新舊電池或不同廠牌、類型的電池，因其放電性能及電池壽命不同，不當使用電池可能會導致電池內的化學液體流出、過熱或爆炸。</li> <li>● 請勿拆解、打開、維修或改裝產品，如有這些行為製造商將不負產品瑕疵之責任。</li> <li>● 因使用不當、濫用、疏失、意外、老舊磨損、處置不當或是誤用等行為造成產品損壞，製造商不負其損壞責任。</li> </ul>
<h3>刪除卡片與手機使用者</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入「管理者密碼」並按【*】字鍵。</li> <li>2. 選擇功能代碼【2】刪除單一使用者。</li> <li>3. 選擇功能代碼【1】刪除卡片與手機使用者。</li> <li>4. 電子鎖正確感應卡片或手機。</li> <li>5. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成刪除。</li> <li>6. 重複步驟 4~5 可連續刪除卡片或手機使用者。</li> <li>7. 按【*】字鍵兩次，結束設定。</li> </ol>	<h3>刪除密碼使用者</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入「管理者密碼」並按【*】字鍵。</li> <li>2. 選擇功能代碼【2】刪除單一使用者。</li> <li>3. 選擇功能代碼【2】刪除密碼使用者。</li> <li>4. 輸入欲刪除的密碼，並按【#】字鍵。</li> <li>5. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成刪除。</li> <li>6. 重複步驟 2~5 可再刪除一組使用者密碼。</li> <li>7. 按【*】字鍵，結束設定。</li> </ol>		
<h3>刪除所有使用者</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入「管理者密碼」並按【*】字鍵。</li> <li>2. 選擇功能代碼【3】刪除所有使用者。</li> <li>3. 請按【1】確認執行刪除所有使用者。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成刪除。</li> <li>5. 刪除所有使用者也會同時刪除管理者手機。</li> <li>6. 按【*】字鍵，結束設定。</li> </ol>		

## 進階設定

### 雙重認證

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【4】雙重認證。
3. 開啟功能請按【1】，關閉功能請按【0】。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成設定。
5. 請注意！電子鎖內至少須有一組使用者密碼，同時至少須有一張使用者卡片或一支使用者手機，才能啟用雙重認證。
6. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 靜音模式

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【7】靜音模式。
3. 開啟功能請按【1】，關閉功能請按【0】。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成設定。
5. 請注意！靜音模式不會關閉：設定時的聲音、雙重認證的聲音、警報音。
6. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 密碼防窺

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【5】密碼防窺。
3. 開啟功能請按【1】，關閉功能請按【0】。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成設定。
5. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 請勿打擾模式

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【8】請勿打擾模式。
3. 開啟功能請按【1】，關閉功能請按【0】。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成設定。
5. 請注意！請勿打擾模式開啟後，僅有管理者手機、管理者密碼與鑰匙能開鎖。
6. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 亂數數字

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【6】亂數數字。
3. 開啟功能請按【1】，關閉功能請按【0】。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成設定。
5. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 刪除管理者手機

1. 輸入「管理者密碼」並按【\*】字鍵。
2. 選擇功能代碼【0】刪除管理者手機。
3. 請按【1】確認執行刪除管理者手機。
4. 電子鎖發出「嗶」聲後，即完成刪除。
5. 繼續其他設定，或按【\*】結束設定。

### 恢復出廠設定

1. 持續按住電子鎖之電池座下方的設定鍵 5 秒，出現嗶 2 短聲且紅燈長亮後放開。
2. 依序按【\*】→【0】→【\*】→【1】→【\*】→【2】→【\*】→【3】→【#】。
3. 出現嗶 1 短聲後，即恢復出廠設定。



Android 版本 3.0 以上